


★new cradle クレードル

取扱説明書



この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、本製品を安全にご使用していただくためのご注意ならびにご使用方法が記載してあります。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法を正しくご理解の上ご使用くださいますようお願いいたします。

本書はお読みいただいた後、大切に保管してください。

index 目次

ご使用上の注意	04
使用部品 & 各部の名称	05
組み立て方	06~09
お手入れ・点検の仕方	10
保証規定	11~12
保証書	14

本書では、特にご確認・ご理解いただきたい重要な項目を以下の表記で記載しております。

⚠ 危険..... この表記の指示に反すると、「死亡」または「重傷」を負う可能性があります。

⚠ 注意..... この表記の指示に反すると、「軽傷」または物的な「損害」を負う可能性があります。

ご使用上の注意

危険


1. 本製品の対象年齢は新生児から寝返りをうち始めるまでの約6ヶ月頃までです。寝返りをうち始めたり、動きが活発になり始めたら絶対に使用しないでください。
2. 保護者の目の届く範囲で使用し、絶対に一人で放置しないでください。
3. 本来の目的以外で使用しないでください。
思わぬ破損や事故に繋がり、お子様や周囲の人に被害を及ぼす可能性があります。
4. 本製品の定める耐荷重(15kg)を超えて使用しないでください。
5. 必ず本製品が正しく組み立てられている事を確認してからご使用ください。
6. お子様のカゴに乗っている状態で、カゴを掴んで本製品を持ち上げないでください。
7. アームやカゴのあみ目に物を掛けしないでください。
アーム・カゴの変形、破損や安定性を失った転倒など、破損や事故につながる危険性があります。
8. 本製品の中にお子様に登れるようなものを入れないでください。
9. 本製品にお子様がよく登らないようにしてください。
10. 本製品はベビーベッドではありませんので、就寝用としての長時間の寝かしつけはおやめください。
11. 本製品を使用する前に必ずボルトのゆるみ、籐のささくれ、ガタツキや部品の紛失などがないかご確認ください。
もし、異常が見つかった場合は、そのまま使用せず、ボルトを締め直すなど適切な処理をした上でご使用ください。
故障、破損の場合は使用しないでください。
12. 本製品を極度高温・低温になる場所に長時間放置しないでください。
13. いかなる場合であっても、本製品を改造しないでください。
14. 本製品に腰掛けたり、ぶら下がったり、揺らしたりしないでください。
15. 梱包材や各部品などをお子様に触らせないでください。
お子様が怪我をしたり誤飲などによる事故の可能性がありますので、部品類はお子様の手の届かない場所に保管してください。
16. 2人以上以上のご使用はおやめください。

注意


1. カゴとアームの籐にささくれが出来た場合はお手入れをしてください。
カゴとアームは自然素材で出来ているため、ささくれが出来ることがあります。
そのような場合は「お手入れ・点検の仕方(P10)」をご覧ください。無理に引っ張ったり、放置したりしますとささくれや消耗部分が大きくなって修復が困難になりますのでお控えください。
2. 直射日光が当たる場所や湿気が多い場所や屋外でのご使用は避けてください。
劣化や故障・破損の原因になります。

使用部品&各部の名称

組み立てる前に部品が揃っていることをご確認ください。



カゴ × 1




脚 × 1



アーム × 1




ドレープ × 1




クレードル専用
ラッセルスルーマット
× 1



クレードル専用
ワンタッチシート
× 1



カゴ 組み立てボルト
× 4本 [予備: 1本]



アーム 組み立てボルト
× 2本 [予備: 1本]




アーム取り付け部品
× 1

組み立て方

01 カゴと脚をセットします。

脚のフレーム部分にカゴを乗せ、カゴ組み立てボルトで4箇所を固定してください。

⚠ 危険 カゴと脚は必ずカゴ組み立てボルトで固定してください。
固定せずに使用すると転倒し、事故につながる可能性があります。




[拡大図:カゴ組み立てボルト]

⚠ 危険

電動ドライバーのご使用はおやめください。

カゴと脚のフレームの穴位置を合わせてからカゴ組み立てボルトで固定してください。
固定しにくい場合は、カゴと脚を逆さまにして上側から固定してください。


⚠ 注意 カゴのフレームと脚のフレームのそれぞれ1箇所には**赤いシール**が貼ってありますので、必ず、シール部分同士を合わせるようにして固定してください。




02 カゴにアームを取りつけます。

アームが外側に、アーム取り付け部品が内側になるようにして、外側からアーム組み立てボルトで2箇所固定してください。

アーム取り付け部品は、凹部分をカゴの柵の内側からはめ込んで固定してください。




- 03 クレードル専用ラッセルスルーマットに
クレードル専用ワンタッチシートをつけてください。



クレードル専用
ワンタッチシート


クレードル専用ラッセルスルーマットに
上からクレードル専用ワンタッチシートを
つけてください。



クレードル専用
ラッセルスルーマット

04 アームにドレープを取りつけてください。

⚠ 注意 下記★部分3箇所をひもで結び、固定してください。



お手入れ・点検の仕方

お手入れの仕方

- 布製品 布製品の汚れは、それぞれの製品の品質表示に記載されている洗濯表記に従ってお手入れしてください。
- カゴとアーム 湿気の多い場所や通気性の悪い場所ではカビが付くことがありますので、時々乾拭きしてください。
- 脚 汚れた場合は固く絞った布などで拭き取ってください。

点検の仕方

ボルトのゆるみ、籐のささくれ、ガタツキや部品の紛失などがないか、ご使用前に必ずチェックしてください。もし異常が見つかった場合はそのままにせず、すぐに処置してください。処置しても直らない場合は、販売店または弊社までご相談ください。

- カゴとアームの点検・・・カゴとアームは天然の籐を使って作られていますので、ささくれができる場合がございます。そのようなときは、根元をハサミでカットし、木工用ボンドで接着してください。

保証規定

○対象

本製品の保証はカゴ、脚、アームに対してのみ有効です。

ドレープや敷きマット、カゴの籐の部分的な折れなどの消耗部品につきましては、初期不良を除き保証の対象外とさせていただきます。

○保証期間

保証期間はお買い上げいただいた日から起算してカゴ、脚（消耗部品を除く）、アームの製品不良に対して1年間を保証の対象期間としております。

○保証内容

本取扱説明書の使用方法に準じて適正に使用していたにも関わらず、本製品に故障や不良が発生した場合は保証期間内であれば無償での修理をいたします。

修理をご希望の場合は、保証書記載の弊社連絡先にご連絡の上、商品と保証書をご提示ください。

ただし、郵送、宅配便などのご利用料金、運賃はお客様のご負担となりますのでご了承ください。

○修理・交換後の差異について

本製品を修理、交換する際に使用する部品は、これまでご使用の部品と異なる場合があります。予めご了承ください。尚、製品の使用上においては差し支えありません。

○保証の対象外

以下に該当する要件につきましては無償・有償を問わず保証の対象外となります。

- ご家族やご友人、知人などから使用済みの本製品を購入された場合。
- 弊社直営店・自社ECサイト及び契約販売店以外で本製品を購入された場合。
- オークション・転売によって本製品を購入された場合。
- リサイクルショップなどで本製品を購入された場合。
- 弊社直営店や契約販売店で本製品を購入された形跡が無い場合。

保証規定

○有償保証となる場合

以下に該当する要件につきましては保証期間においても有償での対応となります。

- 不適切な使用、取扱いや改造による故障及び損傷の場合。
- 災害、事故などによる故障及び損傷の場合。
- お客様の過失によって生じた故障及び損傷の場合。
- 本製品の自然劣化や正常な使用において生じた傷や消耗の場合。
- 本保証書のご提示が無く、あるいはご購入年月日、お客様名など記入のない場合と記入内容に改ざんがあった場合。
- 消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合。
- お客様の過失によって生じた付属部品の紛失。

○保証の適用

本保証は日本国内でのみ有効です。

○その他保証について

下記内容、下記に示した理由により発生した損害につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。

- 保証期間を過ぎている場合。
- ご購入者様以外の申告。
- 使用上の誤り、取扱いの不注意、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- 火災、公害及び地震・雷・風・水害その他天災地変など、外部に原因がある故障及び損傷。
- 自然劣化に起因する水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合及び破損・変形している場合。
- 当社指定以外の周辺機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。

○サイズ

- クレードル 約W95×H85×D62cm
- アーム 高さ約80cm
- クレードル専用ワンタッチシート 約90×48×マチ4cm
- クレードル専用ラッセルスルーマット 約89×48×2cm
- ドレープ 約115×50cm

○素材

- かご 籐
- 脚 アイアン
- ドレープ コットン100%
- ワンタッチシート コットン100% (オーガニックコットン)
- ラッセルスルーマット ポリエステル100%

○原産国

- クレードル インドネシア
- ドレープ・ワンタッチシート 日本
- ラッセルスルーマット 中国

こちらの商品の詳細は
WEBサイトでも
ご確認ください。



ホルムアルデヒド検査済(基準以下)



保証書

ご購入年月日	
ご住所	
お名前	
ご連絡先	
※購入レシートを貼りつけてください。	

FICELLE inc.

有限会社フィセル

10moisお問合せ窓口 TEL:0533-65-8255